



**GEKOS**

**ARKA FISKALE  
DP-50**

**UDHËZIM PËR OPERATORIN**

**“Enternet”**

**Tel: 038 603 232**

**Fa: 038 603 229**

**service@enternet-ks.com**

**www.enternet-ks.com**

**Zona industriale p.n. Fushë Kosovë**

## TË PËRGJITHSHME

**Korrigjimi i çmimit** te shkruar gabimisht behet duke shtypur tastin [ C ] dhe vendoset çmimi i rregullt.

**Anulimi i shitjes se fundit** behet duke shtypur tastin [ VD ]. Tasti [ STL ] paraqet shumën ndërmjetëse (shitjet e bëra pa u mbyllur kuponi).

Tregimi i gjendjes se baterisë, datës apo orës bëhet duke shtypur tastet [ <> ] [ . ]

**Avancimi i letrës behet** duke shtypur tastin [ ▲ ].

Kur mbaron letra apo kemi probleme ne vendosjen e saj në ekran paraqitet [ NUK KA LETER ]

Nëse ne arke paraqitet ndonjë mesazh gabimi, ai korrigjohet ne shumicën e rasteve duke shtypur tastin [ C ].

**SHENIM: Kur Arka është programuar me çmime me dy shifra mbas presjes dhjetore (.00), duhet treguar kujdes ne saktësinë e shifrës qe vendoset. Kjo për rastet e çmimit, sasisë dhe kodit te artikullit.**

P.sh. Çmimi i artikullit është 2 Euro. Vepohet kështu:

a – Shtypet 2, ne ekran paraqitet 0.02 ( jo e sakte )

b – Shtypet 2 dhe pikë ( . ), ne ekran paraqitet 2.00 ( e sakte )

**Arka fiket** duke shtypur tastin [ 0 ] kur jemi ne regjimin [OFF].

Për te kaluar nga çdo regjim ne regjimin [ <> ] mjafton te shtypet [ <> ].

## REGJIMI I SHITJES (R)

Ne regjimin “ <> “ shtypet tasti [ 1 ]. Ne ekran paraqitet:

**R**

**FJALEKAL - - - - -**

Shtypet fjalëkalimi i operatorit 1- 30 dhe pastaj [TOTAL] ne ekran paraqitet **0** ( 0.00 ) ne varësi te programimit. Shitja

realizohet si me poshtë:

a. Shtypet çmimi (deri me 8 shifra).

b. Shtypet Nr. i artikullit [ G1 ] - [ G4 ] respektivisht për artikujt nga 1-4. Kur janë programuar me shume se 4 artikuj shtypet:

[ Çmimi ] [ PRC ] [ kod i artikullit ] [ PLU ].

Ne te njëjtën mënyrë veprohet për shitjen e dytë, te tretë etj.

c. Shtypet tasti [STL] , paraqitet nen totali i kuponit, shtypet vlera e paguar.

d. Në fund shtypet tasti [TOTAL] dhe del kuponi.

e. Nëse dëshirohet një kopje te kuponit shtypet [CRD].

Shitja për disa cope ose pjese te artikullit behet duke shtypur sasinë, tastin [ Q'ty ] dhe veprimet e tjera kryhen si me larte (a,b,c,d).

Nëse paraprakisht shtypet tasti <STL>, shënohet vlera dhe më pas përdoret <PRC> + <%+> ,vlera e shënuar të shtohet në nen-totalin.

Nëse paraprakisht shtypet tasti <STL>, shënohet vlera dhe më pas përdoret <PRC> + <%-> ,vlera e shënuar të zvogëlohet në nen-totalin.

## RAPORTI FINANCIAR DITOR (Z)

**Është i detyrueshëm** dhe bëhet duke shtypur tastet:

[ <> ] [ 3 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL] [ TOTAL]

Pasi printohet raporti financiar, ne fund shkruhet

**“arka është pastruar”.**

Te dhënat janë ruajtur ne Memorien Fiskale ne një bllok me numër rendor te veçante, numër qe printohet ne fund te kuponit.

## LEXIMI I MEMORIES FISKALE

Shtypet fillimisht: [ <> ] [ 3 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL], me pas mund te bëhen raportet e mëposhtme:

**a- RAPORT FISKAL PERIODIK I DETAJUAR Z** behet duke shtypur tastet:

[ 1 ] [ STL ] [ CD mm CV ] [ Q'ty ] [ dd mm vv ] [ VD ]

**b- RAPORT FISKAL PERIODIK Z PERMBLEDHUR** behet duke shtypur tastet:

[ 3 ] [ STL ] [ mm CV ] [ Q'ty ] [ PLU ]

ku CD-data; mm-muaji; CV-viti (fillimi i muajit) dd-data;

mm-muaji; vv-viti (fundi i muajit)

**c-RAPORT FISKAL PERIODIK I DETAJUAR Z** nga blloku (n) deri ne bllokun (m) bëhet:

[ 2 ] [ STL ] [ n ] [ Q'ty ] [ m ] [ VD ]

**d- RAPORT FISKAL PERIODIK Z PERMBLEDHUR** nga blloku (n) deri në bllokun (m):

[ 2 ] [ STL ] [ n ] [ Q'ty ] [ m ] [ PLU ]

### **RAPORTE te tjera te arkës (PA FSHIRJE –X)**

Bëhen duke shtypur tastet: [ <> ] [ 2 ] [ 3 ] [ 0 ] [TOTAL]

Duke shtypur një nga tastet përkatës, arka realizon raportet si me poshtë:

**PLU** - Raport sipas grupeve dhe sektorëve te artikujve.

**TOTAL** - Raporti financiar ditor .

**STL**-Raporti sipas operatoreve

**CRD** - Raport sipas artikujve.

**PLC**- Raport për te dhënat e artikujve, parametrat.

**%+** - Raport shërbimi për MF.

[ G1 ] - Raport periodik sipas llojit te pagesës.