

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	
ΤΥΠΟΣ	: POCKET+
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΦΗΜ	: 15 ΒΞ 435 / 28-5-2010
ΣΥΝΘΕΣΗ	: Με εξωτερικό τροφοδοτικό 9V DC

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	
SOLIDUS Μ.Ε.Π.Ε.	998129283
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Α.Φ.Μ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	Δ.Ο.Υ.
ΑΝΘΡΩΩΝ 32	2105818006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΗΛ.
ΧΑΪΔΑΡΙ	2105813006
ΠΟΛΗ	FAX
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	12461 ΤΑΧ.ΚΩΔ.

Το Εγχειρίδιο χρήση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Φορολογική Ταμειακή Μηχανή POCKET+, τις τεχνικές δυνατότητες, τις λειτουργίες και τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Δίνονται ειδικοί χειρισμοί για την εγκατάσταση της ταμειακής μηχανής, για την σωστή χρήση και συντήρηση.

Η POCKET+ είναι μια προγραμματιζόμενη ταμειακή μηχανή. Οι δυνατότητες της συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποστήριξης πελατών και λογιστικής διαχείρισης σε καταστήματα, φαρμακεία, ή άλλο τύπο εμπορικού οργανισμού. Η Ταμειακή μηχανή εγγυάται πλήρη λογιστική διαχείριση για τον υπεύθυνο του εμπορικού οργανισμού και για τις απαιτήσεις των φορολογικών αρχών.

Για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή πληροφορία μπορείτε να καλείτε τους κατά τόπο εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας ή το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της SOLIDUS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ	Σελ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά _____	4
Κατασκευή ΦΤΜ _____	5
Συσκευασία _____	6
Οδηγίες Εγκατάστασης _____	6
Οδηγίες Συντήρησης _____	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΩΛΗΣΕΙΣ _____	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΚΔΟΣΗ Ζ _____	13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΝΑΦΟΡΕΣ _____	14
3.1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ _____	14
3.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ _____	14
3,3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ _____	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ _____	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Διαγνωστικά _____	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων _____	24

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός Ειδών	▪ 5000
Αριθμός Τμημάτων	▪ 99
Κατηγορίες Ειδών	▪ 30
Όνομα Είδους/Τμήματος	▪ Μέγιστο 22 χαρακτήρες
Αριθμός Φορολογικών Συντελεστών	▪ Φορολογικοί Συντελεστές (ΦΠΑ), 5 συντελεστές
Αριθμός χειριστών	▪ Μέγιστο 30 – (8 μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα)
Είδη πληρωμής	▪ Μετρητά, επιταγές, κουπόνια, κάρτες, Ξένο Νόμισμα
Μνήμη Εργασίας	▪ Αποθηκεύει ημερήσια δεδομένα για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά το κλείσιμο της ταμειακής
Φορολογική Μνήμη	▪ Ανεξάρτητη ενέργειας ικανή να αποθηκεύσει 1.800 Δελτία Ημερήσιας Κίνησης Ζ
Θερμικός Εκτυπωτής CITIZEN MLT-289	▪ Ταχύτητα εκτύπωσης : 12 γραμμές ανά δευτερόλεπτο ▪ 17 στήλες εκτύπωσης
Οθόνη LCD	▪ 2 X 16 ψηφία αλφαριθμητική οθόνη χειριστή ▪ 2 X 16 ψηφία αλφαριθμητική οθόνη πελάτη
Κεντρική μπαταρία	▪ Διασφάλιση λειτουργίας σε πτώσεις τάσεως δικτύου. ▪ Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά την λειτουργία με μπαταρία.
Θερμικό χαρτί εκτυπωτή	▪ Πλάτος : 28 mm (απόδειξη πελάτη) - 28 mm (απόδειξη εφορίας) ▪ Πάχος χαρτιού 60-72 μm ▪ Διάμετρος ρολό χαρτιού : 40mm
Τροφοδοσία	▪ 230 V ± 10% , Συχνότητα 50HZ ± 5%
Κεντρική μπαταρία	▪ SAMSUNG 2000mAh Li-Ion
Ρολόι	▪ Συνεχίζει να δουλεύει 90 ημέρες μετά το κλείσιμο της Ταμειακής Μηχανής
Διαστάσεις(cm)	▪ Μήκος 22.5 x Πλάτος 9.0 x Ύψος 9.0
Βάρος	▪ ΦΤΜ: 0.585 Kg, Τροφοδοτικό: 0.105 Kg, Σύνολο: 0.690 Kg

Κατασκευή ΦΤΜ

Πληκτρολόγιο :

Το πληκτρολόγιο αποτελείται από 29 πλήκτρα, 18 λειτουργιών - επιλογών και 11 αριθμητικά.

↑ ΧΑΡΤΙ	ΑΞΙΑ .	C	ΕΠ	ON
ΑΚΥΡΟ	- +	%- %+	TM5 /10 ▲	Ε/Τ ▼
7 -.*& %	8 ΑΒΓ	9 ΔΕΦ	TM4 /9 ◀	ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ▶
4 ΗΙ	5 ΚΛΞ	6 ΜΝΟΩ	TM3 /8 _◀	ΜΕΡΙΚΟ Ξ ΝΟΜ
1 ΡΠΣ	2 ΤΘ	3 ΨΧΥΖ	TM2 /7 _▶	ΜΕΤΡΗΤΑ
0 OFF	00	X ◀▶	TM1 /6	

Οθόνες :

Η ROCKET+ διαθέτει 2 LCD οθόνες, μια για τον χειριστή και μια για τον πελάτη.

Εκτυπωτής :

Η Ηλεκτρονική Ταμειακή Μηχανή ROCKET+ χρησιμοποιεί ένα θερμικό εκτυπωτή CITIZEN MLT-289. Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία του εκτυπωτή, συνιστάται να χρησιμοποιείται χαρτί εκτυπωτή του οποίο να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Πλάτος: 28 mm +/-1 mm για την απόδειξη του πελάτη
- Πλάτος: 28 mm για την απόδειξη εφορίας
- Πάχος: 60 - 70 μm
- Μέγιστη Διάμετρος ρολού 40 mm

Συσκευασία ΦΤΜ

Μέσα στην συσκευασία της ΦΤΜ υπάρχουν τα ακόλουθα:

- Η ταμειακή μηχανή.
- Το τροφοδοτικό της.
- Το καλώδιο σύνδεσης της ταμειακής μηχανής με Η/Υ για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης.
- Η δισκέτα που περιέχει το πρόγραμμα ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης.
- Το εγχειρίδιο χρήσης.
- Το βιβλιάριο συντήρησης της ταμειακής μηχανής που επέχει και θέση εγγύησης.

Προσοχή: Το βιβλιάριο συντήρησης της ταμειακής μηχανής, η δισκέτα και το καλώδιο σύνδεσης της ταμειακής μηχανής με Η/Υ πρέπει κατά το νόμο να είναι άμεσα διαθέσιμα σε τυχόν φορολογικό έλεγχο.

Οδηγίες Εγκατάστασης

1. Τοποθετήστε την ταμειακή μηχανή σε ένα σημείο κατάλληλο για εργασία.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε παροχή 230V.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην μπροστινή πλευρά της ταμειακής μηχανής στην υποδοχή DC 9V.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- *Η ταμειακή μηχανή δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε σημεία όπου το ηλιακό φως πέφτει κατευθείαν επάνω της και σε σημεία με έντονη θερμότητα.*
- *Μη τοποθετείτε την ταμειακή μηχανή σε σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για την καλή λειτουργία της. Πχ κίνδυνοι εισροής υγρών (Νερό, ποτά).*
- *Αποφύγετε την τροφοδοσία της ταμειακής μηχανής από σημείο στο οποίο συνδέονται άλλες συσκευές (ψυγεία, καταψύκτες, θερμάστρες, μηχανές κ.τ.λ.)*
- *Τοποθετήστε την Ταμειακή μηχανή σε τέτοια θέση ώστε ο χειριστής και ο χρήστης ταυτόχρονα να βλέπουν χωρίς πρόβλημα τις πληροφορίες στις αντίστοιχες οθόνες τους.*

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της POCKET+

Για να ενεργοποιηθεί η Ταμειακή Μηχανή πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο : **ON**

Στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό μενού:

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2.X
3. Z	4.Π

Προκειμένου να σβήσουμε την ΦΤΜ, πρέπει έχοντας το κεντρικό μενού στην οθόνη να πατήσουμε το πλήκτρο **O**. Προκειμένου να βρεθούμε στο κεντρικό μενού πιέζουμε το πλήκτρο **ON** . Το πλήκτρο **ON** επιπλέον χρησιμοποιείται για την επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο των μενού λειτουργίας.

Σε περίπτωση που η ΦΤΜ δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο 230V (π.χ. διακοπή ρεύματος) και εφόσον λειτουργεί με πηγή ενέργειας την κεντρική μπαταρία, τότε η ΦΤΜ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από πάροδο χρόνου 20 δευτερολέπτων αν δεν πατήσουμε κάποιο πλήκτρο μέσα σε αυτό το χρόνο.

Αλλαγή χαρτιού Εκτυπωτή

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα : ΧΑΡΤΙ

1. Ανασηκώστε το μπράτσο του εκτυπωτή.
2. Τοποθετήστε το χαρτί.
3. Τοποθετήστε το μπράτσο στη θέση του.
4. Πατήστε το πλήκτρο **▲** (ΧΑΡΤΙ) . Πατήστε το πλήκτρο **C**

Η Ταμειακή συνεχίζει την λειτουργία της από το σημείο όπου είχε σταματήσει αμέσως μετά την τοποθέτηση του χαρτιού στον εκτυπωτή.

Η Ταμειακή δεν θα εκτυπώνει αν η εισαγωγή χαρτιού δεν έχει γίνει σωστά.

Όταν απομακρύνετε το χαρτί από τον εκτυπωτή, μην το τραβάτε προς τα πίσω (αυτό μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτικό μηχανισμό)

Οδηγίες για φύλαξη χαρτιού (θερμικού εκτυπωτή) :

- Χρησιμοποιείτε μόνο το χαρτί με τις προδιαγραφές της SOLIDUS.
- Μην το βγάζετε από την συσκευασία του παρά μόνο όταν θα το χρησιμοποιήσετε.
- Αποφύγετε την ζέστη. Το χαρτί θα χρωματιστεί περίπου στους 70 °C.
- Αποφύγετε υγρά και μέρη με σκόνη για φύλαξη και απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Το κείμενο που θα γραφτεί στο χαρτί μπορεί να αλλοιωθεί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες :

- Έκθεση σε υψηλή υγρασία και θερμοκρασία.
- Απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επαφή με κόλλα. Διαλυτικό ή χαρτί που μόλις έχει φωτοτυπηθεί.
- Ζέστη που έχει προκληθεί με τριβή.
- Επαφή με λαστιχένια γόμα ή με κολλητική ταινία.

Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την χρήση του θερμικού χαρτιού. Εάν θέλετε να κρατήσετε μόνιμο αρχείο, φωτοτυπήστε τις εκτυπώσεις.

Οδηγίες Συντήρησης

Προστατέψτε την ΦΤΜ από χτυπήματα, αναταράξεις.

- Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε ένα απαλό ύφασμα, ή μια απαλή βούρτσα.
- Ο εκτυπωτής και το πληκτρολόγιο πρέπει να καθαρίζονται συχνά από σκόνη, κομμάτια χαρτιού ή από οτιδήποτε άλλο, με ένα μαλακό ύφασμα ή μια μαλακή βούρτσα.
- Μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός μπορεί να ανοίξει τη σφραγίδα ασφαλείας για επισκευή.
Κάθε επισκευή πρέπει να γίνεται όταν η ΦΤΜ βρίσκεται εκτός τροφοδοσίας.
- Προτείνεται να γίνεται κάθε 6 μήνες έλεγχος της ΦΤΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αν η ταμειακή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, είναι απαραίτητο να φορτίσετε την μπαταρία της. Συνδέστε τη στην παροχή ρεύματος για 24 ώρες στην θέση λειτουργίας.

- Αν η ταμειακή δεν θα χρησιμοποιηθεί για πάνω από ένα χρόνο, τότε αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε καινούριες όταν θα την χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Πωλήσεις

Ενεργοποιήστε την ΦΤΜ πιέζοντας **ON**
Στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό μενού:

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2.X
3. Z	4.Π

Πατώντας **1** , μπαίνουμε στις πωλήσεις.

1. Πώληση με Τμήμα με Δεσμευμένη Τιμή
Για να πουλήσουμε χρησιμοποιώντας τμήματα, πατάμε το αντίστοιχο πλήκτρο τμήματος **TM1** έως **TM5**, ανάλογα με τον προγραμματισμό της ΦΤΜ. Σημειώνεται πως υπάρχει η δυνατότητα να πουλήσουμε και τα τμήματα 6 έως και 10, αρκεί πριν το πλήκτρο Τμήματος να πατήσουμε το πλήκτρο Επιπέδου **EΠ**. Για παράδειγμα προκειμένου να πουλήσουμε το τμήμα 6, πρέπει να πατήσουμε **EΠ** και **TM1**.
2. Πώληση με Τμήμα με ελεύθερη Τιμή
Για να πουλήσουμε χρησιμοποιώντας τμήματα, πληκτρολογούμε την αξία του προς πώληση τμήματος και στην συνέχεια **TM1** έως **TM5**, ανάλογα με τον προγραμματισμό της ΦΤΜ. Σημειώνεται πως υπάρχει η δυνατότητα να πουλήσουμε και τα τμήματα 8 έως και 14, αρκεί πριν το πλήκτρο Τμήματος να πατήσουμε το πλήκτρο Επιπέδου **EΠ** . Για παράδειγμα προκειμένου να πουλήσουμε το τμήμα 6, πρέπει να πατήσουμε **EΠ** και **TM1**.
3. Πώληση Είδους με Δεσμευμένη τιμή.
Για να πουλήσετε είδος του οποίου η τιμή είναι δεσμευμένη, πληκτρολογήστε τον αριθμό του είδους και το πατήστε το πλήκτρο **E/T**.
4. Πώληση Είδους με Ελεύθερη τιμή
Πληκτρολογούμε την επιθυμητή αξία είδους. Πατάμε το πλήκτρο **ΑΞΙΑ**. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το αριθμό Ειδους/Τμήματος, το οποίο όμως δεν πρέπει να έχει προγραμματισμένη δεσμευμένη τιμή και ακολούθως το πλήκτρο **E/T**.

5. Πωλήσεις πολλών τεμαχίων ιδίου Είδους/Τμήματος
Πληκτρολογούμε τον αριθμό τεμαχίων (Ακέραιο ή και δεκαδικό αριθμό). Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο **X**. Ακολουθούμε τις παραπάνω διαδικασίες Πώλησης Είδους/Τμήματος, Ελεύθερης ή Δεσμευμένης Τιμής.
6. Ποσοστιαία έκπτωση σε απόδειξη.
Αφού ολοκληρώσουμε τις πωλήσεις και πριν πατήσουμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**, πατάμε **ΜΕΡΙΚΟ**. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το ποσοστό % έκπτωσης που επιθυμούμε και το πλήκτρο **%-**.
7. Ποσοστιαία αύξηση Είδους ή Τμήματος.
Μετά την πώληση του Είδους/Τμήματος, πληκτρολογούμε το ποσοστό % αύξησης που επιθυμούμε, το πλήκτρο Επιπέδου **ΕΠ**, και το πλήκτρο **%+**.
8. Ποσοστιαία αύξηση σε απόδειξη.
Αφού ολοκληρώσουμε τις πωλήσεις και πριν πατήσουμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**, πατάμε **ΜΕΡΙΚΟ**. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το ποσοστό % αύξησης που επιθυμούμε, το πλήκτρο Επιπέδου **ΕΠ**, και το πλήκτρο **%+**.
9. Αξιακή Εκπτωση ή αύξηση του ποσού της απόδειξης
Αφού ολοκληρώσουμε τις πωλήσεις και πριν πατήσουμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**, πληκτρολογούμε το ποσό της έκπτωσης και πατάμε το πλήκτρο \pm . Προκειμένου για αύξηση, πατάμε πρώτα το πλήκτρο Επιπέδου **ΕΠ**, και στη συνέχεια το πλήκτρο \pm .
10. Επιστροφή(Αλλαγή) Είδους/Τμήματος
Της επιστροφής Είδους ή Τμήματος πρέπει να προηγηθεί πώληση στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με το επιστρεφόμενο είδος, αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από αυτό. Για να κάνουμε επιστροφή, πατάμε το πλήκτρο **ΑΛΛΑΓΗ**. Στην οθόνη εμφανίζεται ΑΛΛΑΓΗ. Πληκτρολογούμε την αξία επιστροφής και το Είδος/Τμήμα.
11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΔΟΥΣ/ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Οποιαδήποτε ακύρωση μπορεί να γίνει μετά την εισαγωγή είδους ή τμήματος στην απόδειξη, μόνο πριν πατήσουμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**. Για να ακυρώσουμε την τελευταία εισαγωγή μόνο, πατάμε μια φορά το πλήκτρο **ΑΚΥΡΟ**. Εάν πατήσουμε περισσότερες φορές

το πλήκτρο **AKYPO**, τότε κάθε φορά που το πιέζουμε θα ακυρώνεται και ένα Είδος/Τμήμα προς την αρχή της απόδειξης.

12. Ολική Ακύρωση Απόδειξης

Οποιαδήποτε ακύρωση μπορεί να γίνει μετά την εισαγωγή είδους ή τμήματος στην απόδειξη, μόνο πριν πατήσουμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**. Για να ακυρώσουμε όλη την απόδειξη πατάμε **ΕΠ ΑΚΥΡΟ ΑΚΥΡΟ**

13. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η Απόδειξη της Ταμειακής Μηχανής θεωρείται εξοφλημένη με Μετρητά εκτός της περίπτωσης που η πληρωμή γίνεται με ΚΑΡΤΑ, ΕΠΙΤΑΓΗ ή ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ. Για να εισάγουμε μια από τις παραπάνω πληρωμές θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει η εισαγωγή έστω και ενός πωλούμενου Είδους/Τμήματος. Πληκτρολογούμε το ποσό της πληρωμής και στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο **ΕΠ ΠΛΗΡΩΜΗ**. Στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές : **1. ΚΑΡΤΑ, 2.ΕΠΙΤΑΓΗ, 3 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ**. Επιλέγουμε έναν από τους τρόπους πληρωμής. Εάν η πληρωμή γίνει με παραπάνω από έναν τρόπους, τότε επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. Εάν κατά την διαδικασία της πληρωμής δεν εισάγουμε ποσό, τότε η απόδειξη κλείνει με το είδος της πληρωμής που επιλέξαμε. Εάν τα ποσά των πληρωμών υπερβαίνουν την αξία της απόδειξης, τότε στο τέλος της απόδειξης εμφανίζονται ΡΕΣΤΑ. Η αξία του Εισιτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της απόδειξης

14. ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Για να μπορέσει να γίνει η πώληση σε Ξένο Νόμισμα θα πρέπει νωρίτερα να έχει γίνει ο προγραμματισμός Ξένου Νομίσματος. Αφού τελειώσουμε την απόδειξη πριν πατήσουμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**, πατάμε το πλήκτρο Επιπέδου **ΕΠ**. Στην συνέχεια πατάμε το πλήκτρο **Ξ ΝΟΜ**. Στην οθόνη εμφανίζεται το ισότιμο σε Ξένο Νόμισμα. Κλείνοντας την απόδειξη με **ΜΕΤΡΗΤΑ**, στο χαρτί τυπώνονται οι αξίες σε Ευρώ και Ξένο νόμισμα καθώς και η προγραμματισμένη ισοτιμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Εκδοση Z

Ενεργοποιούμε την ΦΤΜ πιέζοντας **ON**
 Στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό μενού:

- | | |
|-------------|-----|
| 1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 2.X |
| 3. Z | 4.Π |

Πατώντας **3** , μπαίνουμε στο μενού Z
 Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού Z:

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. ΕΚΔΟΣΗ Z | 0. ANT |
| 2. ΜΗΔΕΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ | 4.Π |

Πατώντας **1** ,εκδίδεται Δελτίο Z

Στην περίπτωση Μηδενικών Πωλήσεων, στην οθόνη εμφανίζεται :

- | | |
|-----------------|-------|
| ΕΚΤ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ Z | |
| 0-NAI | C-OXI |

Πατώντας **C** ακυρώνουμε την έκδοση Z, ενώ Πατώντας **0**, ξεκινά η έκδοση του Δελτίου Z.

Απο το μενού Z μπορούμε επίσης να επιλέξουμε : **0** προκειμένου να εκτυπωθεί αντίγραφο του τελευταίου Z ή **2** προκειμένου να μηδενίσουμε κάποιον χειριστή.

Στην οθόνη εμφανίζεται :

- | |
|-----------------|
| ΜΗΔΕΝ. ΧΕΙΡΙΣΤΗ |
| 1-30 |

Πληκτρολογώντας τον αριθμό Χειριστή και πατώντας **ΜΕΤΡΗΤΑ**, εκτυπώνουμε το Δελτίο Χειριστή.

Εαν δεν έχουμε προγραμματίσει χειριστές, τότε ενεργοποιημένος είναι μόνο ο χειριστής 30.

Το Δελτίο Μηδενισμού Χειριστή μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του (Πωλήσεις, Αναλήψεις Εναντι, Αριθμός αποδείξεων, Πληρωμές, Εισιτήρια, Κουπόνια, Διορθώσεις, Αλλαγές κλπ).

Με **ON** επιστρέφουμε στο μενού Z. Με δεύτερο πάτημα του **ON** επιστρέφουμε στο κεντρικό μενού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Αναφορές

Ενεργοποιούμε την ΦΤΜ πιέζοντας **ON**

Στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό μενού:

- | | |
|-------------|-----|
| 1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 2.X |
| 3. Z | 4.Π |

Πατώντας **2** , μπαίνουμε στο μενού X

Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού X:

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. ΑΝΑΦΟΡ. Χ | 3. ΦΜ |
| 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΜ | |

A. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ

Πατώντας **1**, μπαίνουμε στο **υπομενού αναφορών Χ**

Στην οθόνη εμφανίζεται :

- | | |
|---------|------------|
| 1. ΕΙΔΗ | 2. ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3. ΦΠΑ | 5.ΕΤΚ |
| 4.ΧΣ | |

Πατώντας **1** τυπώνουμε την αναφορά ΕΙΔΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

Πατώντας **2** τυπώνουμε την αναφορά ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

Πατώντας **3** τυπώνουμε την αναφορά ΦΠΑ ΗΜΕΡΑΣ

Πατώντας **4** τυπώνουμε την αναφορά ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

Πατώντας **5** τυπώνουμε την συνολική αναφορά ΕΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

Πατώντας **0** τυπώνουμε όλες τις παραπάνω αναφορές μαζί.

B. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Εχοντας στην οθόνη το μενού X:

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. ΑΝΑΦΟΡ. Χ | 3. ΦΜ |
| 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΜ | |

Πατώντας **2**, η οθόνη εμφανίζει :

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΜ
0001 - XXXX

Όπου 0001 απεικονίζει το πρώτο Z, ενώ XXXX το τελευταίο.

Η περίοδος ορίζεται είτε από Z σε Z είτε απο ημερομηνία σε ημερομηνία.

1/ Ορισμός περιόδου από Z σε Z

Πληκτρολογούμε το Z έναρξης αναφοράς και πατάμε **TM1**

Πληκτρολογούμε το Z λήξης αναφοράς και πατάμε **TM2**

Πατώντας **ΜΕΡΙΚΟ** εκτυπώνεται η συνοπτική αναφορά περιόδου

Πατώντας **ΜΕΤΡΗΤΑ** εκτυπώνεται η αναλυτική αναφορά της περιόδου.

2/ Ορισμός περιόδου από ημερομηνία σε ημερομηνία

Πληκτρολογούμε την ημερομηνία έναρξης με μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ και πατάμε **TM3**

Πληκτρολογούμε την ημερομηνία λήξης με μορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ και πατάμε **TM4**

Πατώντας **ΜΕΡΙΚΟ** εκτυπώνεται η συνοπτική αναφορά περιόδου

Πατώντας **ΜΕΤΡΗΤΑ** εκτυπώνεται η αναλυτική αναφορά της περιόδου.

Γ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Εχοντας στην οθόνη το μενού X:

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. ΑΝΑΦΟΡ. Χ | 3. ΦΜ |
| 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΜ | |

Πατώντας **3**, εκτυπώνεται το Δελτίο Στοιχείων της Φορολογικής Μνήμης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Προγραμματισμός

Στον προγραμματισμό , η αλλαγή μεταξύ Ελληνικού,Λατινικού,αριθμητικού Πληκτρολογίου γίνεται με το πλήκτρο **ΑΞΙΑ**.

1. ΤΜΗΜΑΤΑ

Πατάμε με την σειρά : Το πλήκτρο **ON**, και στην συνέχεια **4**.
 Η ΦΤΜ ζητά κωδικό. Πληκτρολογούμε **29** και πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**.
 Βρισκόμαστε στο μενού του προγραμματισμού. Στην οθόνη 1.ΠΙΝΑΚΕΣ 2 ΦΜ 3.ΕΝΕΡΓ.

Πατάμε **1** ,πέντε φορές το **Χ,ΜΕΡΙΚΟ**
 Βρισκόμαστε στο ΤΜΗΜΑ1 (ΤΜ01) και στο πεδίο ΟΝΟΜΑ
 Η μετακίνηση στα πεδία γίνεται με τα πλήκτρα **TM4** (για πεδίο αριστερά) και **ΠΑΛΗΡΩΜΗ** (για πεδίο δεξιά). Μετά από κάθε αλλαγή πεδίου πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ** για αποθήκευση.
 Η μετακίνηση στις γραμμές του πίνακα γίνεται με τα πλήκτρα **Ε/Τ**, (γραμμή κάτω) και **TM5** (γραμμή επάνω).

2. ΕΙΔΗ

Πατάμε με την σειρά : Το πλήκτρο **ON**, και στην συνέχεια **4**.
 Η ΦΤΜ ζητά κωδικό. Πληκτρολογούμε **29** και πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**.
 Βρισκόμαστε στο μενού του προγραμματισμού. Στην οθόνη 1.ΠΙΝΑΚΕΣ 2 ΦΜ 3.ΕΝΕΡΓ.

Πατάμε **1** ,**ΜΕΡΙΚΟ**
 Βρισκόμαστε στο ΕΙΔΟΣ1 (Ε001) και στο πεδίο ΟΝΟΜΑ.
 Η μετακίνηση στα πεδία γίνεται με τα πλήκτρα **TM4** (για πεδίο αριστερά) και **ΠΑΛΗΡΩΜΗ** (για πεδίο δεξιά). Μετά από κάθε αλλαγή πεδίου πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ** για αποθήκευση.
 Η μετακίνηση στις γραμμές του πίνακα γίνεται με τα πλήκτρα **Ε/Τ**, (γραμμή κάτω) και **TM5** (γραμμή επάνω).

3. ΛΕΚΤΙΚΟ

Πατάμε με την σειρά : Το πλήκτρο **ON**, και στην συνέχεια **4**.
 Η ΦΤΜ ζητά κωδικό. Πληκτρολογούμε **29** και πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**.
 Βρισκόμαστε στο μενού του προγραμματισμού. Στην οθόνη 1.ΠΙΝΑΚΕΣ 2 ΦΜ 3.ΕΝΕΡΓ.

Πατάμε **2** ,**ΜΕΡΙΚΟ**
 Βρισκόμαστε στην ΓΡΑΜΜΗ1 του λεκτικού.
 Η μετακίνηση στις γραμμές του πίνακα γίνεται με τα πλήκτρα **Ε/Τ**, (γραμμή κάτω) και **TM5** (γραμμή επάνω).

Αφου πληκτρολογήσουμε όλες τις γραμμές, πατάμε **ΕΠ ΑΞΙΑ**. Η ΦΤΜ μας ζητάει επιβεβαίωση. Με **0** προχωρούμε στη αλλαγή λεκτικού και την εγγραφή στην Φορολογική Μνήμη , με **C** ακυρώνουμε τις αλλαγές.

4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ

Πατάμε με την σειρά : Το πλήκτρο **ON**, και στην συνέχεια **4**.
 Η ΦΤΜ ζητά κωδικό. Πλητρολογούμε **29** και πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**.
 Βρισκόμαστε στο μενού του προγραμματισμού. Στην οθόνη 1.ΠΙΝΑΚΕΣ 2 ΦΜ
 3.ΕΝΕΡΓ.

Πατάμε **2** , **X** , **ΜΕΡΙΚΟ**

Η μετακίνηση στα πεδία γίνεται με τα πλήκτρα **TM4** (για πεδίο αριστερά) και **ΠΛΗΡΩΜΗ** (για πεδίο δεξιά). Μετά από κάθε αλλαγή πεδίου πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ** για αποθήκευση.

Τα πρώτα πέντε πεδία αφορούν στην ενεργοποίηση (τιμή 1) / απενεργοποίηση (τιμή 0) των πέντε συντελεστών. Τα πεδία 6 ως 10 αφορούν στο ποσοστό% των συντελεστών.

Αφου κάνουμε όλες τις αλλαγές, πατάμε **ΕΠ ΑΞΙΑ** .Η ΦΤΜ μας ζητάει επιβεβαίωση. Με **0** προχωρούμε στη αλλαγή λεκτικού και την εγγραφή στην Φορολογική Μνήμη , με **C** ακυρώνουμε τις αλλαγές.

5. ΠΙΝΑΚΕΣ

Πατάμε με την σειρά : Το πλήκτρο **ON**, και στην συνέχεια **4**.
 Η ΦΤΜ ζητά κωδικό. Πλητρολογούμε **29** και πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ**.

Πατώντας **1**, μπαίνουμε στο μενού των ακόλουθων Πινάκων :

1	ΕΙΔΗ
2	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
3	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
4	ΠΛΗΚΤΡΑ %-, %+
5	ΑΠΟΔΕΙΞΗ
6	ΤΜΗΜΑΤΑ
7	ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Πατώντας **2**, μπαίνουμε στο μενού των ακόλουθων Πινάκων.

1	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
2	ΛΕΚΤΙΚΟ
3	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ

Πλήκτρα Πλοήγησης

X	: Εναλλαγή μεταξύ Πινάκων
Ε/Τ	: Επόμενη Γραμμή Πίνακα
TM5	: Προηγούμενη Γραμμή Πίνακα
TM4	: Προηγούμενο πεδίο
ΑΛΛΑΓΗ	: Επόμενο πεδίο
ΜΕΡΙΚΟ	: Εισαγωγή σε Πεδίο ,Εξοδος απο Πεδίο. (Κατά την εισοδο εμφανίζεται η περιγραφή της στήλης)
ΜΕΤΡΗΤΑ	: Αποθήκευση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Πριν τον προγραμματισμό προτείνεται η έκδοση Δελτίου Ζ. Ο λόγος είναι ότι αρκετοί από τους Πίνακες δεν επιδέχονται αλλαγές εφ' όσον υπάρχουν Ημερήσιες Πωλήσεις.
2. Το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επειδή κατά την είσοδο στο πεδίο εμφανίζεται η περιγραφή της στήλης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΙΔΗ)

Στήλη	Περιγραφή	Διακύμανση	Σχολιασμός
1	Κωδικός Είδους		Αριθμός Στήλης (Μόνο για Ανάγνωση)
2	Όνομα	Εως 22 σύμβολα	
3	Τιμή	Εως 8 ψηφία	Αρχική Τιμή : 0.00
4	Πωληθείσα Ποσότητα		(Μόνο για Ανάγνωση)
5	Αριθμός Κατηγορίας	Από 1 έως 30	Αρχική Τιμή: 1
6	Αριθμός Τμήματος	Από 1 έως 99	Αρχική Τιμή: 1
7	Μη χρησιμοποιούμενη		
8	Τύπος Τιμής	0,1,2	0: Δεσμευμένη τιμή 1: Με προγραμματισμένη ή ελεύθερη τιμή 2: Με όριο τιμής. Αρχική τιμή 0.
9	Μη χρησιμοποιούμενη		
10	Μη χρησιμοποιούμενη		
11	Μη χρησιμοποιούμενη		
12*	Μη χρησιμοποιούμενη		
13*	Σύνολο Πωλήσεων		(Μόνο για Ανάγνωση)

* Προσβάσιμες μόνο για ανάγνωση από Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ)

Στήλη	Περιγραφή	Διακύμανση	Σχολιασμός
1	Αριθμός Μηχανής	1 έως 99	Αρχική τιμή : 1
2	Ζυγαριά - Μη χρησιμοποιούμενη		
3	Ανοιγμα Συρταριού- Μη χρησιμοποιούμενη		
4	Ήχος πλήκτρων	1-99	1
5	Μη χρησιμοποιούμενη		
6	Μη χρησιμοποιούμενη		
7	Μέγιστος Αριθμός Ειδών	0,1,2	0: 1700 Είδη 1: 2400 Είδη 2: 5000 Είδη Αρχική τιμή : 0
8	Μη χρησιμοποιούμενη		
9	Ταχύτητα Επικοινωνίας	1,2,3,4	1: 4800 bps 2: 9600 bps 3: 19200 bps 4: 38400 bps Αρχική τιμή : 4

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ)

Στήλη	Περιγραφή	Διακύμανση	Σχολιασμός
1.	Όνομα Χειριστή	Εως 10 χαρακτήρες	
2.	Κωδικός Πρόσβασης Χειριστή	Εως 8 ψηφία	Αρχική Τιμή : Ίδια με τον αριθμό χειριστή

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΠΛΗΚΤΡΑ %, %+)

Στήλη	Περιγραφή	Διακύμανση	Σχολιασμός
1.	Χρήση του πλήκτρου	0 - 1	0 – Απαγορεύεται, 1 - Επιτρέπεται
2.	Τιμή	4 ψηφία	0.00

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ)

Στήλη	Περιγραφή	Διακύμανση	Σχολιασμός
1	Αντίθεση Εκτύπωσης	0 - 9	Αρχική Τιμή : 6
2	Χρήση Κωδικών Πρόσβασης	0,1	0: Ενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης 1: Απενεργοποίηση Κωδικών Πρόσβασης Αρχική Τιμή : 1
3	Μη χρησιμοποιούμενη		
4	Εκτύπωση φόρων στην απόδειξη	0/1	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη Αρχική Τιμή : 0
5	Εκτύπωση Ονόματος Χειριστή	0/1	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη Αρχική Τιμή : 0
6	Διαχωρισμός Συνόλου με κενές γραμμές	0/1	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη Αρχική Τιμή : 1
7	Μη χρησιμοποιούμενη		
8	Μη χρησιμοποιούμενη		

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ)

Στήλη	Περιγραφή	Διακύμανση	Σχολιασμός
1	Κωδικός		(Ανάγνωση μόνον)
2	Όνομα	Εως 22 χαρακτήρες	
3	Αξία	Εως 8 ψηφία	Αρχική Τιμή : 0.00
4	Πωληθείσα Ποσότητα		Ανάγνωση Μόνον
5	Μη χρησιμοποιούμενη		
6	Μη χρησιμοποιούμενη		
7	Κατηγορία ΦΠΑ	Από 0 έως 5	0: Απενεργοποιημένη 1 = 'Α'...5='Ε' Αρχική Τιμή : 1
8	Τύπος Τιμής	0,1,2	0: Μόνο Δεσμευμένη Τιμή 1: Δεσμευμένη ή Ελεύθερη Τιμή 2: Οριο Τιμής Αρχική Τιμή : 0

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 (ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ)

1 ΓΡΑΜΜΗ , 4 ΣΤΗΛΕΣ (7.01.01.01)

Στήλη	Περιγραφή	Διακύμανση	Σχολιασμός
1	Εκτύπωση του Μερικού Συνόλου σε Ξένο Νόμισμα	0 / 1	0 : Απενεργοποιημένο 1 : Ενεργοποιημένο Αρχική Τιμή : 0
2	Όνομα Ξένου Νομίσματος	3 Χαρακτήρες	
3	Αριθμός Δεκαδικών στην Ισοτιμία	Από 0 έως 5	Αρχική Τιμή : 1
4	Ισοτιμία Ξένου Νομίσματος	Εως 6 ψηφία	

ΜΕΝΟΥ 2.ΦΜ - ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΛΕΚΤΙΚΟ)

1 ΓΡΑΜΜΗ , 11 ΣΤΗΛΕΣ (2.01.01.24)

Στήλη	Τοποθέτηση Κειμένου στην Απόδειξη	Κείμενο
1	1 ^η γραμμή Λεκτικού	
2	2 ^η γραμμή Λεκτικού	
3	3 ^η γραμμή Λεκτικού	
4	4 ^η γραμμή Λεκτικού	
5	5 ^η γραμμή Λεκτικού	
6	6 ^η γραμμή Λεκτικού	
7	7 ^η γραμμή Λεκτικού	
8	8 ^η γραμμή Λεκτικού	
9	1 ^η Γραμμή Διαφήμισης	
10	2 ^η Γραμμή Διαφήμισης	
11	3 ^η Γραμμή Διαφήμισης	

- Όλες οι γραμμές τυπώνονται μόνο εάν δεν είναι κενές
- Οι γραμμές του Λεκτικού 1.....8 καταγράφονται στην Φορολογική Μνήμη.
- Οι γραμμές 9,10 και 11 δεν καταχωρούνται στην Φορολογική Μνήμη και μπορούν να μεταβληθούν μετά το ημερήσιο Δελτίο Ζ.

ΜΕΝΟΥ 2.ΦΜ - ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ)

1 ΓΡΑΜΜΗ , 9 ΣΤΗΛΕΣ (7.01.01.01)

Στήλη	Περιγραφή	Τιμές	Comment
1	Ενεργοποίηση ΦΠΑ Α	0/1	Αρχική Τιμή 1
2	Ενεργοποίηση ΦΠΑ Β	0/1	Αρχική Τιμή 1
3	Ενεργοποίηση ΦΠΑ Γ	0/1	Αρχική Τιμή 1
4	Ενεργοποίηση ΦΠΑ Δ	0/1	Αρχική Τιμή 1
5	Ενεργοποίηση ΦΠΑ Ε	1	Μη προγραμματιζόμενο. Αρχική Τιμή 1
6	Ποσοστό ΦΠΑ Α	0,01...99,99	Αρχική Τιμή : 4,50
7	Ποσοστό ΦΠΑ Β	0,01...99,99	Αρχική Τιμή : 9,00
8	Ποσοστό ΦΠΑ Γ	0,01...99,99	Αρχική Τιμή : 19,00
9	Ποσοστό ΦΠΑ Δ	0,01...99,99	Αρχική Τιμή : 36,00

Ο Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμών αλλαγών στην Φορολογική Μνήμη είναι 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΩΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ
SOLIDUS
* * * * *
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
POCKET+
* * * * *
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΧΑΝΗΣ 01

	1
0001 01	1
ΓΑΛΑ	
0001 02	
ΓΑΛΑ	
	1.70
0001 03	1.70
	1
0001 05	1
	1
0001 06	1
	1
0001 09	0
	0
0001 10	0
	0
0001 11	1

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 0031Π
09-01-05 19:24
Α.Μ. ΑΑΑ 00000000
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ
SOLIDUS
* * * * *
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
POCKET+
* * * * *
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΧΑΝΗΣ 01

	1
2 01 01	1
	0
2 01 02	0
	1
2 01 03	1
	0
2 01 04	0
	1
2 01 08	1
	3
2 01 09	3

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 0032Π
09-01-05 19:27
Α.Μ. ΑΑΑ 00000000
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ
SOLIDUS
* * * * *
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
SOLIDUS ST-51
* * * * *
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΧΑΝΗΣ 01

MANAGER

3 30 01	
MANAGER	
	30
3 30 02	30

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 0033Π
09-01-05 19:23
Α.Μ. ΑΑΑ 00000000
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ
SOLIDUS
* * * * *
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
POCKET+
* * * * *
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΧΑΝΗΣ 01

	1
4 01 01	1
	10,00
4 01 02	10,00
	1
4 02 01	1
	10,00
4 02 02	10,00

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 0034Π
09-01-05 19:30
Α.Μ. ΑΑΑ 00000000
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ
SOLIDUS
* * * * *
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
SOLIDUS ST-51
* * * * *
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΧΑΝΗΣ 01

	1
5 01 03	1
	0
5 01 04	0
	0
5 01 05	0
	0
5 01 06	0

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 0035Π
09-01-06 19:32
Α.Μ. ΑΑΑ 00000000
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ
SOLIDUS
* * * * *
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
POCKET+
* * * * *
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΧΑΝΗΣ 01

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

6 01 02	
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ	
	1,20
6 01 03	1,20
	1
6 01 07	1
	1
6 01 08	1

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 0038Π
09-01-05 19:38
Α.Μ. ΑΑΑ 00000000
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ
SOLIDUS
* * * * *
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
SOLIDUS ST-51
* * * * *
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΧΑΝΗΣ 01

USD

7 01 01	1
	120000
7 01 03	1
	120000
7 01 04	120000

ΑΡ. ΔΕΛΤ. 0039Π
09-01-05 19:40
Α.Μ. ΑΑΑ 00000000
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΔΙΟΚΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Διαγνωστικά

Για να ενεργοποιηθεί η Ταμειακή Μηχανή πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 1 δευτερόλεπτο το

πλήκτρο : **ON**

Στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό μενού:

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2.X
3. Z	4.Π

Πατάμε το πλήκτρο **8** για να μπούμε στην λειτουργία των Διαγνωστικών.
Στην οθόνη :

TEST
0 1-8

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται όταν πιάσουμε τα αντίστοιχα πλήκτρα :

- 1** Έλεγχος Εκτύπωσης
- 2** Έλεγχος Οθονών
- 3** Έλεγχος Μνήμης
- 4** Έλεγχος Πληκτρολογίου
- 5** Έλεγχος ανάγνωσης ΦΜ
- 6** Έλεγχος αποθήκευσης στη ΦΜ (Μπορεί να γίνει μέχρι 15)
- 7** Έλεγχος Ρολογιού
- 8** Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι
- 9** Κατάσταση μπαταρίας
- ΜΕΤΡΗΤΑ** Εκτύπωση Παραμέτρων προγράμματος ΦΤΜ (Έκδοση, Ημερομηνία και CHK)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	Αιτία	Λύση
Ο πωλητής έχει κάνει την πώληση, αλλά η Ταμειακή δεν εκτυπώνει την απόδειξη.	Πρόβλημα Τροφοδοσίας	Πρόβλημα Τροφοδοσίας
	Τέλος χαρτιού	Τοποθετήστε ρολό χαρτιού
	Μπλοκάρισμα εκτυπωτή	Καθαρίστε τον εκτυπωτικό μηχανισμό
Εκτυπώνει το μήνυμα : ΚΛΕΙΣΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Χρησιμοποιούν την ΦΤΜ περισσότερο από 8 χειριστές	Είναι απαραίτητο να γίνει μηδενισμός της ταμειακής ή να κλείσουν μερικοί χειριστές.
Στην κατάσταση πωλήσεων στην οθόνη εμφανίζεται : 1 και στο χαρτί εκτυπώνεται : Υπερφόρτωση Μνήμης.	Υπερφόρτωση	Είναι απαραίτητο να πάρετε Δελτίο Ζ.
Όταν εκτυπώνεται αναφορά δεν εκτυπώνεται η ποσότητα που πουλήθηκε αλλά μια γραμμή με αστεράκια.	Ο αριθμός για την ποσότητα περιέχει 9 ψηφία.	Η ποσότητα μπορεί να υπολογισθεί διαιρώντας το τζίρο με την τιμή του είδους.
Μήνυμα : απομένουν NN αναφορές, όπου NN είναι ο αριθμός των αναφορών που απομένουν.	Ο κενός χώρος στη Φορολογική Μνήμη είναι περιορισμένος	Πληροφορικό μήνυμα. Είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί η ΦΜ. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η ΦΤΜ εκτυπώνει αυτό το πληροφορικό δελτίο όταν τα Δελτία Ζ έχουν ξεπεράσει σε αριθμό τα 1950.
Όταν ξεκινά η ΦΤΜ, εκτυπώνει μήνυμα : Μηδενισμός Μνήμης, και στη ΦΜ καταγράφεται μηδενικό Ζ.	Πρόβλημα στην Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης. <u>Απευθυνθείτε σε</u> <u>Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό</u>	1. Προγραμματίστε ξανά τη ΦΤΜ και πληκτρολογήστε ξανά όλες τις πωλήσεις από το τελευταίο σωστό Ζ και μετά. 2.Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό για αντικατάσταση της μπαταρίας.
Εκτυπώνει μήνυμα για αλλαγή των φορολογικών συντελεστών : Αριθμό και ημερομηνία αρχικού τμήματος με τους νέους συντελεστές και τον αριθμό της νέας γραμμής των φορολογικών συντελεστών : Νέοι Φορολογικοί Συντελεστές.	Κατά την διάρκεια της περιόδου έχει γίνει αλλαγή φορολογικών συντελεστών.	Δημιουργήστε νέα περιοδική αναφορά.
Πληκτρολογούμε 1 για να μεταβούμε στις πωλήσεις και η ΦΤΜ εκτυπώνει το μήνυμα : Εκτύπωση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ	Έχει εκδοθεί Δελτίο εσόδου και έχει αλλάξει η ημερομηνία κατά μία ημέρα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εκτυπωθεί δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ.	Να εκτυπωθεί Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ